

Wartungsanleitung für den Rauchwarnmelder

Die Wohnungen der WBL sind mit Rauchwarnmeldern vom Typ Ei 650 des Herstellers Ei-Electronics ausgestattet. Pflege und Wartung dieser Geräte sind durch den Mieter durchzuführen.

Überprüfung auf Funktion:

In regelmäßigen Abständen (1x pro Monat) soll eine Funktionsprüfung erfolgen:

- ▲ Halten Sie dazu den Testknopf (Easy Press-Knopf) gedrückt, bis der Alarm ertönt und die rote LED-Leuchte blinkt. Der Warnmelder verstummt kurz nach dem Loslassen des Testknopfes.
- ▲ Wiederholen Sie diesen Vorgang bei allen Rauchwarnmeldern in Ihrer Wohnung.



Achtung:
Überprüfen Sie die Funktion Ihres Rauchwarnmelders nicht mit offenem Feuer!

Vorgehen bei Falschalarm:

Wenn der Rauchwarnmelder Alarm auslöst, aber keine Anzeichen von Rauch oder anderen Gefahren bestehen, lässt sich der Rauchwarnmelder durch Drücken des Testknopfes stumm schalten.

Vorgehensweise bei Piepen des Rauchwarnmelders:

Die Rauchwarnmelder werden mit einer fest eingebauten 10-Jahres-Batterie betrieben und werden von der WBL nach Ablauf dieser Zeit komplett erneuert; die Batterie ist nicht austauschbar.

Falls jedoch der Rauchwarnmelder alle 32 Sekunden piept und die rote LED-Leuchte im gleichen Abstand blinkt, bedeutet dies, dass die Batterie vorzeitig fast aufgebraucht ist und der Rauchwarnmelder umgehend ersetzt werden muss.

Reinigung und Pflege:

Reinigen Sie den Rauchwarnmelder regelmäßig mit einer weichen Bürste oder dem Bürsten-aufsatz Ihres Staubsaugers, um Staub und Spinnweben von den Seitenschlitzen zu entfernen, an denen Rauch eintritt. Zur Reinigung der Warnmelder-Abdeckung wischen Sie diese mit einem feuchten Tuch ab und trocknen sie gründlich ab.

Achtung! Den Rauchwarnmelder keinesfalls mit Farbe überstreichen!

Austausch eines Rauchwarnmelders:

Der Rauchwarnmelder muss getauscht werden:

- ▲ Wenn der Rauchwarnmelder beim Drücken des Testknopfes keinen lauten Warnton von sich gibt.
- ▲ Wenn der Rauchwarnmelder einen schwachen Batteriestatus anzeigt, d.h. er gibt alle 32 Sekunden einen kurzen Piepton ab und gleichzeitig blinkt die rote LED-Leuchte.
- ▲ Wenn der Rauchwarnmelder offensichtlich in irgendeiner Weise beschädigt ist.

Tritt einer dieser Fälle ein, bitten wir um umgehende Verständigung der Hausverwaltung per Telefon oder E-Mail, die dann den Austausch des defekten Gerätes veranlässt.